

RDXL6SD タッチスクリーン操作手順

電源アダプタ接続中
電池残量表示
SDカード挿入中
スケジュール記録が有効
アラーム記録が有効



1チャンネル表示



計測詳細表示




記録の開始/停止

全てのアラームをリセット

各チャンネルのアラームをリセット

値のリセット

グラフ表示



左右にドラッグしグラフを移動


前の画面へ移動

現在の測定表示へ移動
グラフを消去

設定画面



チャンネル設定



グラフ表示オプション



電源オプション



日時



記録詳細



変更の保存
前の画面へ移動


各チャンネルの計測



グラフ1と2の表示選択



アラーム記録設定



入力センサタイプ



表示値計算設定



アラーム設定



表示温度の設定



各チャンネルのアラームをリセット

アラーム詳細設定

